

P@RUS T-8

Радиостанция LPD/PMR

Инструкция по эксплуатации.

Спасибо Вам за приобретение радиостанции P@RUS. Мы уверены, что эта качественная, простая в эксплуатации радиостанция обеспечит Вам надежную связь.

Прежде чем приступить к эксплуатации радиостанции необходимо внимательно прочитать настоящее описание.

Содержание:

Комплект поставки.....	3
Подготовка к эксплуатации.....	4
Заряд аккумулятора.....	4
Установка и снятие аккумулятора	4
Установка антенны.....	5
Установка поясной клипсы.....	5
Установка заглушки на разъем для гарнитуры.....	5
Установка дополнительной гарнитуры.....	5
Органы управления	5
Эксплуатация радиостанции.....	5
Спецификация.....	6
Информация по безопасности.....	6

Комплект поставки.

Откройте упаковку радиостанции и проверьте комплект согласно нижеприведенному списку. В случае

некомплектности или повреждения, немедленно сообщите об этом Вашему поставщику.

Комплект поставки:

Наименование Количество

Радиостанция -1

Антенна -1

Аккумулятор -1

Настольное зарядное устройство -1

Адаптер-1

Клипса-1

Ремешок-1

Инструкция по эксплуатации -1

Упаковка-1

Подготовка к эксплуатации.

Заряд аккумулятора

Перед использованием радиостанции необходимо зарядить аккумулятор.

Возможно, потребуется произвести 2-3 цикла заряд-разряд для восстановления нормальной емкости аккумулятора после длительного хранения.

1. Подключите сетевой адаптер к зарядному устройству и включите его в сеть 220В, 50Гц. На 1-2 секунды загорится оранжевый светодиод, затем перемигнет на 1 секунду красным светом и в конце загорится светодиод зеленым светом – устройство готово к заряду.
2. Вставьте аккумулятор или радиостанцию с аккумулятором в «стакан» зарядного устройства. Убедитесь, что контакты аккумулятора контактируют с клеммами зарядного устройства. Индикатор (светодиод) заряда загорится красным светом.
3. Время заряда аккумулятора составляет 4-5 часов. По окончании заряда загорится зеленый светодиод.

Предупреждение:

- Избегайте ставить на зарядку полностью заряженный аккумулятор. Это может привести к сокращению срока эксплуатации.
- После полной зарядки аккумулятора отключите его от зарядного устройства. Нахождение аккумулятора в зарядном устройстве более 2-3 дней может привести к сокращению срока эксплуатации аккумулятора из-за перезаряда.
- Температура окружающей среды должна быть в пределах от 5° до 40° С. Зарядка аккумулятора в других условиях может привести к его разрушению.

Примечание:

- Выключайте радиостанцию при зарядке аккумулятора. Включенная радиостанция может влиять на правильность заряда аккумулятора.

Установка и снятие аккумулятора

Установить аккумулятор верхним краем в пазы радиостанции до упора и нажать на аккумулятор в районе клейм до щелчка.

Для снятия аккумулятора, переверните радиостанцию аккумулятором вверх и нажмите в низу радиостанции на кнопку. Аккумулятор отстегнется.

Установка антенны

Плотно прикрутите антенну к радиостанции, вращая ее по часовой стрелке.

Примечание: антенна не является ручкой, держателем или иным креплением.

Использование ее для этих целей может повредить антенну и ухудшить работоспособность радиостанции.

Установка поясной клипсы


Прокрутите винтами клипсу, расположенными сзади корпуса радиостанции.

Установка дополнительной гарнитуры

Отогните резиновую заглушку MIC/SP. Вставьте внешнюю гарнитуру в разъем.

Примечание: при использовании внешней гарнитуры устойчивость к внешним воздействиям ухудшается.

Органы управления



A – Переключатель каналов (CH1-CH15), CH16 для сканирования каналов.

B – Выключатель Питание/Громкость

C – Индикатор. Зеленый цвет, когда принимает сигнал. Красный – на передачу.

D – РТТ кнопка.

E – Функциональная кнопка P1

F – Функциональная кнопка P2

Эксплуатация радиостанции

Включите радиостанцию, поворачивая регулятор громкости по часовой стрелке. Раздастся звуковой сигнал и будет назван голосом номер канала.

Выберите переключателем каналов необходимый канал.

Для вызова нажмите и удерживайте кнопку РТТ, говорите нормальным голосом на расстоянии около 5 см.

Для приема отпустите кнопку РТТ.

Примечание: если аккумулятор разряжен, передача прекращается и индикатор мигает красным цветом, необходим немедленный заряд аккумулятора.

Спецификация

Диапазоны рабочих частот 400 – 470 МГц.

Мощность передатчика 5 Вт

Каналов 16

Шаг сетки частот 12.5/25 кГц

СТCSS/DCS

Напряжение питания 7.4 В

Вес 200 г

Размер 128x57x38мм

Информация по безопасности

1. Самостоятельный ремонт или переделка радиостанции не допускается.
2. Запрещается использовать радиостанцию в запрещенных местах согласно действующим правилам и законам, например, в самолете, взрывоопасных средах и т.д.
3. Избегайте хранить радиостанцию в местах с высокой температурой или влажностью продолжительное время.
4. Если Вы почувствовали странный запах или дым из радиостанции, немедленно отключите аккумулятор и обратитесь в сервисную службу.
5. Используйте только оригинальные адаптеры и зарядные устройства.
6. Отключайте аккумулятор от радиостанции в случае продолжительного перерыва пользования радиостанцией.

Безопасность: очень важно понимание Вами того, что применение ЛЮБОГО радиоизлучающего устройства может причинить вред Вашему здоровью.