


# JFK II ASC

**ASC** Automatic  
Squelch  
Control




Инструкция по эксплуатации



## СОДЕРЖАНИЕ

A) УСТАНОВКА	3
Б) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	5
В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
Г) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	7
Д) КАК ПЕРЕДАТЬ /ПОЛУЧИТЬ СООБЩЕНИЕ	7
Е) ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА ДЛЯ МИКРОФОНА	7
Ж) ТАБЛИЦА ЧАСТОТ	8
3) ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ	8
К) МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PRESIDENT	9
ГАРАНТИЯ	9

## Ваша радиостанция PRESIDENT JFK ASC на первый взгляд:



### ВНИМАНИЕ!

Перед использованием убедитесь, что:

- 1) Кабель радиостанции был правильно подключен к «+» и «-» (смотрите наклейку на верхней панели радиостанции);
- 2) Радиостанция была подключена к 12 В;
- 3) К задней панели радиостанции была подключена антенна, без которой запрещено нажимать на тангенту (ручка на микрофоне);
- 4) Радиостанция и антenna были отрегулированы КСВ-метром, в противном случае вы рискуете повредить усилитель мощности, который не подлежит гарантии.

Гарантия на радиостанцию является действительной только после покупки товара (см. стр. 9)!

### ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ!

В Украине используется сетка частот, которая отображается на экране индикатором PL (см стр. 8 Европейские стандарты).


Общий канал 15, модуляция АМ.

Добро пожаловать в мир СиБи радиостанций последней генерации. Новая гамма PRESIDENT дает Вам возможность доступа к высокоэффективной электронной связи. Благодаря использованию новых технологий, гарантирующих высокие уровни качества, PRESIDENT JFK II ASC является верным выбором среди самых популярных СиБи радиостанций, признанных профессиональными СиБи пользователями. Для того чтобы полностью оценить все её возможности, мы советуем Вам прочитать внимательно эту инструкцию по эксплуатации перед началом использования Вашей радиостанции СиБи PRESIDENT JFK II ASC.


## **A) УСТАНОВКА:**

### **1) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ 12V, 24V ЧЕРЕЗ КОНВЕРТОР (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) 24/12V.**

**24 V**




**12 V**



## **2) ГДЕ И КАК УСТАНОВИТЬ ВАШУ СИБИ РАДИОСТАНЦИЮ:**

а) Выберите самое удобное место для использования Вашей радиостанции.

## **ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА**



б) Установите ее так, чтобы она не препятствовала водителю и пассажирам транспортного средства.

в) Необходимо предусмотреть выход и безопасность кабелей (питание, антenna, аксессуары...), чтобы они не препятствовали управлению транспортным средством.

г) Для установки используйте крепёж (1), который поставляется вместе с радиостанцией, крепко зафиксируйте его крепёжными болтами (2), которые также входят в комплект (диаметр для сверления 3,2 мм). При этом не повредите электрическую систему т/с.

д) В течение монтажа, не забудьте вставить каучуковую прокладку между радиостанцией и крепежом (3). Это создаст эффект «амортизатора», позволяя изменить положение радиостанции, не нанося ей при этом вреда.


е) Выберите место для кронштейна микрофона и предусмотрите прохождение шнура.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Имея штекельное гнездо на лицевой стороне, Ваша СиБи радиостанция может быть смонтирована в панель кабины. В этом случае, рекомендуется присоединить к ней громкоговоритель для лучшего звука (соединитель EXT.SP, размещенный на задней части радио: Е). Проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дистрибутора относительно установки Вашей радиостанции.

## **3) УСТАНОВКА АНТЕННЫ:**

Выбор антенны:

- При использовании СиБи важно знать, что чем больше антenna, тем больше радиус покрытия. Ваш продавец сможет помочь Вам в выборе.




а) При установке антенны не рекомендуется:

- 1) близко наклонять антенну к кабине, так как антenna использует всю массу железа к которому прикасается. То есть, если антenna будет близко наклонена, она сама может препятствовать своей работе (создавая экранирования сигнала сама себе);
- 2) ставить антенну под спойлер, так как он будет препятствовать нормальному выходу сигнала;
- 3) ставить антенну очень низко за кабиной, так как кабина и тент также будут препятствовать нормальному выходу сигнала;.
- 4) складывать кольцами антенный кабель;
- 5) все антенны крепятся только к железу (крепить к пластику запрещено)

**Категорически запрещается:** обрезать антенный кабель.

б) Исходящий радиус лучей:



в) Есть три типа антенн: магнитные, врезные и фиксированные.

- **Магнитные Антенны.** Магнитная антenna торговой марки PRESIDENT идет прокалибрована с завода. Особых настроек она не требует. Лучшее место для ее размещения - средняя точка на автомобиле.

- **Врезные антенны.** Для врезной антены предусматривается несколько видов креплений



SG-100 - Крепление на водосток автомобиля



Крепление на боковое зеркало/трубку

Если антenna ставится на боковую трубку зеркала нужно обязательно проверить, чтобы метал трубки прикасались к металлической части кабины. Ту часть трубы, которая прикасается к креплению рекомендуется зачистить от краски.

При установке антенны на водосток, нужно убедиться, что крепление имеет хороший контакт с кабиной. Можно также зачистить краску в том месте, где болты крепления соприкасаются с металлом и в том месте, где антenna имеет массу с креплением.

Есть также вариант установки врезной антены в штатное место кабины, которое сейчас есть у многих производителей автотранспорта.

### Полезные советы:

- Врезная антenna прежде всего должна быть установлена в области транспортного средства с максимальным металлическим покрытием (массой), удаляясь от лобового и заднего стекла.
- В случае если на транспортном средстве уже установлена радиотелефонная антenna, то СиБи антenna должна находиться на уровень выше.
- Существует два вида антенн: отрегулированные и регулируемые
- Отрегулированные антенны используются чаще всего вместе с хорошей массой (верхняя часть кузова или багажника).
- Регулируемые антенны не так чувствительны и могут использоваться с менее значительными массами.
- Для антены, которая устанавливается в просверленное отверстие, очень важно обеспечить плотное соприкосновение антены и массы; для этого сотрите немножко покрытие кузова на уровне болта и фиксации.
- Во время протягивания шнура, убедитесь, что он не слишком зажат или раздавлен (риск выхода из действия и замыкания).
- Подключите антенну (разъем В).

- **Антенные фиксированные.** Рекомендуется устанавливать её в незанятом месте. Если установка проводится на мачте, нужно прикрепить антенну в соответствии с действующим законодательством (запросить информацию у дистрибутора). Антены и аксессуары, которые поставляет наша компания, спроектированы для оптимальной отдачи каждого радио ассортимента.

## 4) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:

Ваша радиостанция PRESIDENT HARRY III ASC оснащена защитой против переворота полярности. Несмотря на это, перед включением, убедитесь в правильности подсоединения.

Потребляемый ток при постоянном напряжении Вашей радиостанции – 12 В. (A). На сегодняшний день, большинство легковых и грузовых автомобилей работают на негативной массе. Это можно проверить, убедившись, что (-) аккумулятора подключен

чен к моторному блоку или к шасси. В противном случае, проконсультируйтесь у Вашего продавца.

**ВНИМАНИЕ:** Грузовые автомобили имеют обычно два аккумулятора и электрический блок на 24 В. Поэтому нужно добавить конвектор 24/12 В. (модель PRESIDENT CV 24/12) в электрическую схему.

Все следующие операции по включению должны проводиться без подключения шнура питания к радиостанции:


а) Убедитесь, что питание 12 В.

б) Найдите (+) и (-) аккумулятора (+ = красный, - = чёрный). В случае если нужно удлинить шнур питания, используйте аналогичный шнур или толще.

в) Нужно подключиться к постоянным разъёмам (+) и (-). Для этого мы Вам рекомендуем подключить шнур питания к аккумулятору (подключение к шннуру автомагнитолы или к другим частям электрической схемы может в отдельных случаях способствовать попаданию сигналов-паразитов).

г) Подключите красный провод к (+) и чёрный к (-) аккумулятору.

д) Подключите шнур питания к радиостанции.



**ВНИМАНИЕ:** не заменять заводской предохранитель (2A) другой моделью с разными показателями!

## 5) БАЗОВЫЕ УКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, БЕЗ ПРИБЕГАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЯ

(то есть без нажатия на кнопку микрофона):

а) Включите микрофон.

б) Проверьте правильность подключения антенны.

в) Включение радиостанции: поверните ручку VOLUME (1) по часовой стрелке пока не услышите характерный звук.

г) Поверните ручку SQUELCH (2) до минимальной позиции M (против часовой стрелки). Отрегулируйте ручку VOLUME на тот уровень, который Вам больше всего подходит.

д) Переключите радиостанцию на канал 20 с помощью переключателя каналов (5).

## 6) КАЛИБРОВКА КСВ-МЕТРА (Коэффициент стоячей волны)

**ВНИМАНИЕ:** это настройка, которую нужно выполнить при первом использовании радиостанции, регулировке, настройке, изменениях местоположения или при замене антенны. Она должна производиться в свободном и открытом месте.

После того как вы установили антенну, подключили питание к радиостанции, необходимо провести калибровку. Для этого используется прибор КСВ-метр. КСВ-метр устанавливается между радиостанцией и антенной.

С этой стороны  
выходит провод к  
радиостанции



А с этой стороны  
подключается  
антенна

TOS-1 (КСВ-метр)

### Б) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

#### 1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ – ГРОМКОСТЬ

а) Для того, чтобы включить Вашу радиостанцию, покрутите ручку (1) по часовой стрелке.  
б) Для того, чтобы увеличить громкость, продолжайте крутить эту ручку по часовой стрелке.

2) **ASC (Automatic Squelch Control)/SQUELCH (Шумоподавитель):** Эта функция позволяет удалить помехи без передачи сообщения. Шумоподавитель не играет роли ни для громкости, ни для мощности передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить качество приема.

а) **ASC: ШУМОПОДАВИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ.** Международный патент, эксклюзивность компании PRESIDENT.Никакой ручной регулировки при каждом использовании и постоянная оптимизация между чувствительностью и качеством приема, когда ASC активный (полностью против часовой стрелки). Его можно отключить, покрутить ручку (2) по часовой стрелке. В этом случае, настройка шумоподавителя становится ручной.

б) **РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ.** Поверните ручку шумоподавителя по часовой стрелке до тех пор, пока весь внутренний шум не пропадёт. Эту настройку необходимо проводить с большой точностью так, чтобы находиться в максимальном положении по часовой стрелке, только самые сильные шумы могли быть слышны.

3) **RF GAIN:** Регулировка чувствительности получения сообщения. Должна находиться в максимальной позиции для получения сообщения на большом расстоянии. Вы можете уменьшить RF GAIN для того, чтобы избежать помех, когда получатель недалеко. Нужно уменьшить RF GAIN при передаче сообщения на небольшую дистанцию в случае, если получатель не оснащен RF POWER. Нормальное положение этой функции - максимальное расположение по часовой стрелке.

4) **RF POWER:** Регулировка мощности получения сообщения в AM и FM модуляциях. Позволяет уменьшить мощность получения сообщения в случае, если корреспондент не оснащен RF GAIN. Нормальное положение этой функции - максимальное расположение по часовой стрелке.

5) **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ:** Переключатель и клавиши UP/DN микрофона. Эта кнопка позволяет подниматься и спускаться по каналам. Звуковой сигнал слышится при каждом изменении канала, если функция Beep активирована («BP» есть на дисплее). См. пункт 18.

6) **ДИСПЛЕЙ:** Он показывает все функции: Функция BARGRAPH показывает уровень приема и уровень выходной мощности.



7) **SWR ~ M5. SWR:** Позволяет изменять функцию Индикатора уровня. Повторное нажатие на SWR и S / RF.

**SWR.** Показание данных КСВ-метра (между 1 и 3).

**S / RF.** Показание мощности передачи и получения сообщения на индикаторе уровня.

8) **КАНАЛ 19/9 ~ FREQ ~ M4.** Канал 19/9 (краткое нажатие). Каналы 19 и 9 выбираются автоматически.

ски, нажимая на эту кнопку. Нажатие активизирует 19 канал и появляется на экране, повторное нажатие активизирует канал 9, остается на экране. Новое нажатие приводит к первоначальной конфигурации и исчезает. **FRQ** (длительное нажатие). Индикатор частоты передачи и получения сообщения. Чтобы активировать илиdezактивировать функцию, нажмите на протяжении 1 секунды на кнопку. Когда функция активирована, «**FRQ**» появляется на дисплее и индикатор каналов заменяется индикатором частоты. **M4**. См. Пункт 14 МЕМ

### 9) ВЫБОР МОДУЛЯЦИИ AM/FM – PA – M1

**AM/FM** (краткое нажатие). Этот переключатель позволяет выбрать вид модуляции **AM** или **FM**. Ваш вид модуляции должен соответствовать виду модуляции Вашего собеседника. Амплитудная модуляция /AM: связь на рельефной территории с помехами на средней дистанции (наиболее используемый вид во Франции). Частотная модуляция/ FM: связь предназначена для территории с ровным рельефом.

**PA (Public Address)** (длительное нажатие): Громкоговоритель внешнего звучания может быть подключен к PRESIDENT WALKER ASC через разъем **jack**, который расположен на задней части **PAS/P (B)**. Нажимая на кнопку **PA**, сообщение, переданное в микрофон, будет направлено к внешнему громкоговорителю. Держите микрофон на достаточной дистанции от громкоговорителя, чтобы избежать эффект Ларсена. Громкость **PA** регулируется кнопкой **MIC GAIN**. Визуализация на индикаторе уровня. **M1**. См. Пункт 14 МЕМ.

**10) ROGER ~ M2. ROGER** (краткое нажатие). Индикатор появляется на экране, когда функция включена. Roger Veer подает сигнал, когда отпускается тангента микрофона, чтобы дать возможность собеседнику говорить. Исторически сложилось, что Сиби - средство связи «simplex», то есть невозможно говорить и слушать одновременно (как, например, в телефоне), было принято говорить слово «Roger» сразу после окончания сообщения для того, чтобы предупредить своего собеседника о том, что его очередь говорить. Слово «Roger» было заменено сигналом «veer», откуда и пошло его название «Roger Veer». **ПРИМЕЧАНИЕ:** «Roger Veer» также можно услышать в громкоговорителе, если функция KEY BP активирована. Если функция не активирована, только собеседник может услышать «Roger Veer». **M2**. См. Пункт 14 МЕМ

**11) MIC GAIN:** Регулировка уровня чувствительности микрофона Нормальное положение этой функции - максимальное расположение по часовой стрелке.

**12) HI-CUT ~ DW – M1. HI-CUT** (краткое нажатие). Устранение шумовых помех высокой частоты. Использовать в зависимости от условий приема. Краткое нажатие на **HI-CUT** активизирует функцию и «**HIC**» появляется на дисплее. Новое нажатие выключает функцию и «**HIC**» исчезает с дисплея. **DW** (длительное нажатие). Более долгое нажатие (1sec.) позволяет активизировать функцию двойного отслеживания (**DW**). Эта функция позволяет проводить отслеживание между каналом 19 или 9 и выбранным каналом. Первое долгое нажатие активизирует функцию **DW** между каналом 19 и выбранным каналом. «**DW**» появляется на экране. Новое нажатие активизирует функцию **DW** между каналом 9 и выбранным каналом. Номер выбранного канала и канал 19 или 9 появляются на экране в очереди. Индикатор «**EMG**» также появляется на экране в то же время, что и канал 19 или 9. Выбранный канал может быть изменен во время двойного отслеживания. Функция также может быть приостановлена при нажатии на кнопки **PTT**, **CH 19/9** (краткое нажатие), **SCAN**, **PA** или **VOX**(длительное нажатие). **M1**. См. Пункт 14 МЕМ

**13) VOX ~ VOX SET. VOX** (короткое быстрое нажатие). Функция **VOX** позволяет передавать сообщения, говоря в основной микрофон (или в дополнительный vox микрофон), не нажимая на тангенту **PTT**. Использование дополнительного vox микрофона, подсоединеного к задней панели радиостанции (**C**), выключает основной микрофон. Кратко нажмите на кнопку **VOX**, чтобы активизировать функцию **VOX**. Послышится звуковой сигнал и индикатор «**VOX**» появится на дисплее. Повторное нажатие на кнопку **VOX** приведет к выключению этой функции. Двойной звуковой сигнал и индикатор «**VOX**» исчезает.

**VOX SET (РЕГУЛИРОВКА VOX)** (длительное нажатие). Нажать в течении секунды на кнопку **VOX**,

чтобы активизировать функцию Регулировка **Vox**. Возможны три вида регулировки: **Чувствительность / уровень Anti-Vox / Выдержка времени**. Кратко нажмите на кнопку **VOX**, чтобы перейти к следующей регулировке (по кругу). На дисплее высветится тип регулировки первым миганием и ее уровень вторым миганием. «**L**» позволяет отрегулировать чувствительность микрофона (основного или дополнительного vox) через оптимальное качество передачи. Регулируемый уровень от 1 (высокий уровень) до 9 (низкий уровень) с помощью переключателя каналов. **L** обозначает Чувствительность (**SensitivityLevel**).

• **Anti-Vox**: способствует передаче сообщения без помех. Регулируемый уровень от 0 (Off) до 9 (низкий уровень) с помощью переключателя. **R** обозначает **Anti-Vox Level**.

• **Выдержка времени**: позволяет избежать «рэзкого» разрыва передачи, добавляя период времени к концу фразы. Регулируемый уровень от 1 (короткий период) до 9 (долгий период) с помощью переключателя каналов. 1 обозначает Выдержку времени (**Delay time**).

**14) MEM ~ F. MEM** (краткое нажатие). 6 каналов (M1 – M6) могут быть введены в память со следующими параметрами: **AM** (кроме страновых конфигураций **EC** и **U**) или **FM**; **NB/ANL**; **HI-CUT** (и **CEPT/ENG** в страновой конфигурации **U**). Для введения в память:

- кратко нажать на **MEM**, «**MEM**» мигает.

- нажать на протяжении 1-й секунды на M1, M2, M3, M4, M5 или M6 «**MEM**» постоянно светится и номер памяти появляется на дисплее. Канал был введен в память. Если функция **beep** активна, длительный звуковой сигнал подтвердит запоминание канала. Чтобы увидеть частоту, нажмите на **FRQ**.

Для того, чтобы запомнить в памяти:

- кратко нажать на **MEM**, «**MEM**» мигает.

- нажать на протяжении 1-й секунды на M1, M2, M3, M4, M5 или M6.

- «**MEM**» становится постоянным на дисплее. Канал, который был введен в память, активный.

Для того, чтобы стереть память:

- выключить радиостанцию.

- удерживать кнопку M1, M2, M3, M4, M5 или M6 и включить радиостанцию.

- Выбранная память будет стерта.

**F** (длительное нажатие). Выбор полосы частот (страновая конфигурация : **E**, **d**, **EU**, **EC**, **U**, **PL**). Полосы частот должны выбираться соответственно к стране, где Вы используете Вашу радиостанцию. Ни в коем случае не используйте другую страновую конфигурацию. Некоторые страны требуют разрешение на использование. Смотрите таблицу страновых конфигураций/ полос частот на стр. 8.

Процесс выбора страновой кодификации:

- выключить радиостанцию.

- нажать и продолжать удерживать кнопку **F** и включить радиостанцию. «**F**» и буква, соответствующая выбранной стране, мигают.

- чтобы изменить страновую конфигурацию, используйте переключатель каналов на лицевой части радиостанции или **UP / DN** на микрофоне.

- когда конфигурация выбрана, нажмите на кнопку **F** на протяжении 1-й секунды. «**F**» и буква, которая соответствует выбранной стране, остаются на дисплее. После этого нужно подтвердить выбор, выключив, а потом снова включив радиостанцию. Смотрите таблицы на стр. 8

**15) NB/ANL ~SCAN~M3. NB/ANL** (краткое нажатие). **Noise Blanker/Automatic Noise Limiter**. Эти фильтры позволяют уменьшить внутренние шумы и некоторые помехи при приеме. Краткое нажатие фильтров в следующем порядке: **NB off**, **ANL off** -> **NB on**, **ANL on** -> **NB off**, **ANL off**. «**NB**» и/или «**ANL**» в зависимости от выбранной конфигурации. В модуляции **FM** только фильтр **NB** может быть активизирован.

**SCAN** (длительное нажатие). Сканирование каналов. Позволяет активизировать функцию **SCAN** (сканирование каналов) в возрастающем порядке. «**SCAN**» появляется на экране. Сканирование заканчивается, как только один из каналов активен. Сканирование снова активизируется автома-

тически через 3 секунды после окончания передачи сообщения при условии, что никакая другая кнопка не активизирована в это время. Сканирование снова активизируется также в возрастающем порядке, повернув переключатель вправо или **UP** микрофона, или в убывающем порядке, повернув переключатель влево или **DN** микрофона.

#### **Просмотр памяти.** Чтобы активизировать эту функцию:

А) Нажать на кнопку **MEM** во время процесса сканирования каналов. «**MEM**» появляется на экране. Радиостанция просматривает активные памяти (M1, M2, M3) и каналы 19 и 9.

Б) Нажать на кнопку **SCAN** во время процесса напоминания памяти **MEM**. «**SCAN**» появляется на экране. Радиостанция просматривает активные памяти (M1, M2, M3, M4, M 5, M6) и каналы 19 и 9. нажмите заново на **MEM**, чтобы заново начать сканирование каналов. Новое нажатие на **SCAN**dezактивирует функцию.

**M3** (См. Пункт 14 **MEM**)

**16) ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ МИКРОФОНА:** Он находится на лицевой части Вашей радиостанции, что облегчает её установку в панель Вашего транспортного средства. Смотрите схему подключения на стр. 7.

**17) ТАНГЕНТА МИКРОФОНА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ.** Для передачи нажмите тангенту на микрофоне и отпустите её, чтобы принять сообщение. Индикатор **BP** засветится. **BEEP** (звуковой сигнал при переключении кнопок, каналов и т.д.). Чтобы активизировать функцию **BEEP**, включите радиостанцию, нажимая на **UP** на микрофоне. Индикатор **BP** появится на дисплее. Чтобы dezактивировать функцию, включите радиостанцию, нажмите на **DN** на микрофоне. Индикатор **BP** исчезнет с дисплея.

**A) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (13.2 В)**

**Б) РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239)**

**В) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА VOX (8 Ω, Ø 2,5 мм)**

**Г) РАЗЪЕМ ДЛЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ PUBLIC ADDRESS (8 Ω, Ø 3,5 мм)**

**Д) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (ДИНАМИКА) (8 Ω, Ø 3,5 мм)**

## **В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

### **1) ОБЩИЕ**

- Количество каналов	: 40
- Виды модуляций	: AM / FM
- Диапазон частот	: от 26,965 MHz до 27,405 MHz
- Импеданс антенны	: 50 ohms
- Напряжение питания	: 13.2 V
- Габариты (мм)	: 180 (Ш) x 188 (Д) x 51 (В)
- Вес	: 1,5 kg
- Аксессуары в комплекте	: 1 микрофон Electret с кронштейном, 1 крепеж, фиксационные болты
- Фильтр	: ANL (Automatic Noise Limiter) интегрирован

### **2) ПЕРЕДАТЧИК**

- Диапазон воспроизводимых частот	: +/- 300 Hz
- Выходная мощность	: 4 W AM / 4 W FM
- Передача шумовых помех	: до 4 pW (-54 dBm)
- Диапазон воспроизводимых частот	: 300Hz до 3 kHz
- Выходная мощность в аджеントном канале	: до 20 μW
- Чувствительность микрофона	: 3.0 mV
- Потребляемый ток	: 3 A (с модуляцией)
- Максимальное отхождение от модулированного сигнала	: 2 %

### **3) ПРИЕМНИК**

- Максимальная чувствительность	: 0,7 (JV -110 dBm (AM)0,35 iJV -I 16 dBm (FM)
- Диапазон воспроизводимых частот	: 300Hz до 3 kHz
- Избирательность	: 60 dB
- Максимальная аудио мощность	: 2 W
- Чувствительность шумоподавителя	: мин. 0,2 μV – 120 dBm Макс. 1 mV – 47 dBm
- Избирательность по зеркальному каналу	: 60 dB
- Избирательность по промежуточному каналу	: 70 dB
- Потребляемый ток	: 0,4 A номин./ 1,5 A макс

## **Г) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК**

### **1) ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ПЕРЕДАЕТ СООБЩЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ИМЕЕТ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО:**

Убедитесь, что:

- Антенна правильно подключена и КСВ-метр правильно отрегулирован.
- Микрофон подключен.
- Кнопка RF POWER (4) на максимуме.
- Выбрана правильная конфигурация (см. таблицу на странице 8).

### **2) ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ ИЛИ ПРИЕМ ИМЕЕТ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО:**

Убедитесь, что:

- Кнопка RF GAIN (3) на максимуме
- Уровень шумоподавителя правильно отрегулирован.
- Выбрана правильная конфигурация (см. таблицу на странице 8).
- Регулятор Volume установлен на достаточном уровне.
- Микрофон подключен.
- Антенна правильно подключена и КСВ-метр отрегулирован.
- Вы находитесь на том же виде модуляции, что и Ваш собеседник.

### **3) ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ:**

Проверьте:

- Ваше питание.
- Нет ли ошибки в подключении проводов.
- Состояние предохранителя.


## **Д) КАК ПЕРЕДАТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СООБЩЕНИЕ?**

Теперь, когда Вы уже прочитали инструкцию, убедитесь в том, что Ваша радиостанция готова к работе (антенна подключена). Выберите Ваш канал (15, AM). Потом Вы можете нажать на кнопку Вашего микрофона и передать сообщение «Вниманию радиостанциям тест TX», что Вам позволит проверить качество и мощность Вашего сигнала. Ответ может быть следующим: «Сильно и ясно радиостанция». Отпустите кнопку и ждите ответ. В случае если Вы используете позывной канал (15, AM) и связь была установлена с Вашим собеседником, рекомендуется выбрать другой свободный канал, чтобы освободить позывной канал.

## **Е) ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА ДЛЯ МИКРОФОНА**

Шестиштырьковый разъем для микрофона

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. Модуляция | 4. –       |
| 2. RX        | 5. Масса   |
| 3. TX        | 6. Питание |



## Ж) ТАБЛИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТКИ ЧАСТОТ для EU / E / EC / U (CEPT)

Н-р канала	Частота	Н-р канала	Частота
1	26,965 МГц	21	27,215 МГц
2	26,975 МГц	22	27,225 МГц
3	26,985 МГц	23	27,255 МГц
4	27,005 МГц	24	27,235 МГц
5	27,015 МГц	25	27,245 МГц
6	27,025 МГц	26	27,265 МГц
7	27,035 МГц	27	27,275 МГц
8	27,055 МГц	28	27,285 МГц
9	27,065 МГц	29	27,295 МГц
10	27,075 МГц	30	27,305 МГц
11	27,085 МГц	31	27,315 МГц
12	27,105 МГц	32	27,325 МГц
13	27,115 МГц	33	27,335 МГц
14	27,125 МГц	34	27,345 МГц
15	27,135 МГц	35	27,355 МГц
16	27,155 МГц	36	27,365 МГц
17	27,165 МГц	37	27,375 МГц
18	27,175 МГц	38	27,385 МГц
19	27,195 МГц	39	27,395 МГц
20	27,205 МГц	40	27,405 МГц

## ТАБЛИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТКИ ЧАСТОТ для PL (для Украины)

Н-р канала	Частота	Н-р канала	Частота
1	26,960 МГц	21	27,210 МГц
2	26,970 МГц	22	27,220 МГц
3	26,980 МГц	23	27,250 МГц
4	27,000 МГц	24	27,230 МГц
5	27,010 МГц	25	27,240 МГц
6	27,020 МГц	26	27,260 МГц
7	27,030 МГц	27	27,270 МГц
8	27,050 МГц	28	27,280 МГц
9	27,060 МГц	29	27,290 МГц
10	27,070 МГц	30	27,300 МГц
11	27,080 МГц	31	27,310 МГц
12	27,100 МГц	32	27,320 МГц
13	27,110 МГц	33	27,330 МГц
14	27,120 МГц	34	27,340 МГц
15	27,130 МГц	35	27,350 МГц
16	27,150 МГц	36	27,360 МГц
17	27,160 МГц	37	27,370 МГц
18	27,170 МГц	38	27,380 МГц
19	27,180 МГц	39	27,390 МГц
20	27,200 МГц	40	27,400 МГц

## 3) ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

После того как Вы подключили питание к радиостанции и откалибровали антенну, включите радиостанцию кнопкой 1.

1) Все радиостанции в режиме замалчивания настроены на европейскую раскладку сетки, что на экране отображается буквой **E**.

В Украине используется советская сетка частот, что на экране отображается буквами **PL**.

Для изменения положения **E** на **PL** нужно сделать следующие действия (касается только радиостанции TAYLOR III ASC):

Кнопку **F** необходимо зажать, после чего выключить и включить радиостанцию, не отпуская кнопки.

2) После включения радиостанции, на экране буква **E** будет мигать Клавишами переключения каналов нужно выбрать положение **PL**.

3) Кнопку **F** нужно отпустить и снова зажать до звукового сигнала. После чего кнопку **F** нужно отпустить и снова включить и выключить радиостанцию.

4) Фильтр **ANL** рекомендуется включить.

5) Общий канал в Украине 15, сетка **PL**, модуляция **AM**.

Конфигурация Configuration Code	FM канал Fm Channel	AM канал AM Channel	Страна Country
PL	- 5 KHz 40 Ch (4W)	-5 KHz 40 Ch (4W)	UKR, PL
E	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	RUS, ES, IT
d	80 Ch (4W)	40 Ch (1W)	DE
EU	40 Ch (4W)	40 Ch (1W)	CH, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT, LT, NL, PT, RO, SE
EC	40 Ch (4W)	-	AT, BE, BG, CZ, EE, HU, LU, LV, MT, NO, SI, SK
U	CEPT 40 Ch (4W) + ENG 40 Ch (4W)	-	GB

Частотный диапазон и мощность Вашей радиостанции должны соответствовать разрешенной конфигурации страны, где она используется.

## К) МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PRESIDENT

### Радиостанции PRESIDENT



TAYLOR II CLASSIC



TOMMY ASC



JOHNNY III ASC



TAYLOR III ASC



HARRY III ASC



WALKER ASC



JOHNSON II ASC




JFK II ASC



JACKSON II ASC

### Антенны PRESIDENT



GEORGIA



MISSOURI



ML-145



ALASKA



HAWAII



IOWA



MARYLAND



ALABAMA



GAMMA-90

### Аксессуары PRESIDENT



Крепление на водосток  
автомобиля



Крепление на боковое  
зеркало/трубку



Преобразователь  
24/12 Вт

## Гарантийный талон

Сиби радиостанция PRESIDENT

Модель JFK II ASC

Серия

Название магазина

Адрес магазина

Номер телефона магазина

Печать \_\_\_\_\_

ФИО, подпись продавца-консультанта

Компания President Electronics выражает Вам огромную признательность за выбор нашей продукции. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации.

Данным гарантитным обязательством President Electronics подтверждает отсутствие в изделии каких-либо дефектов и принимает на себя обеспечение бесплатного ремонта на протяжении всего срока гарантии, который составляет 5 лет с момента заполнения гарантитного талона. Данный период подразумевает полное гарантитное обслуживание и оплату запасных частей в первый год пользования и сервисное обслуживание последующие 4 года. Однако President Electronics оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантитного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантитии. Все условия гарантитии действуют в рамках действующего законодательства страны, обеспечивающего защиту прав потребителей.

Компания President Electronics снимает с себя ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный продукцией President людям, домашним животным или имуществу, в случае, если это произошло из-за несоблюдения правил и условий установки и эксплуатации радиостанции, а также в результате умышленных (неосторожных) действий потребителя или третьих лиц.

Убедительно просим Вас перед началом использования радиостанции внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации, проверить комплектность и правильность заполнения гарантитного талона. Пожалуйста, храните гарантитный талон в течении всего срока эксплуатации радиостанции.

### Условия гарантитии:

1. Гарантития действительна только при наличии правильно заполненного гарантитного талона, где четко указаны: модель, серия радиостанции, дата продажи, есть подписи продавца и печать фирмы-продавца.

2. Серия и модель радиостанции должны соответствовать указанным в гарантитном талоне. Радиостанция принимается в ремонт укомплектованной согласно комплекту

поставки, указанному в Инструкции, и только в оригинальной (заводской) упаковке. 3. Срок гарантии продлевается на время пребывания изделия в гарантийном ремонте. В этом случае время продления гарантии исчисляется со дня обращения потребителя к официальному дилеру об устранении недостатков.

**Гарантия на радиостанцию не распространяется в следующих случаях:**

1. Нарушения правил пользования радиостанцией, изложенных в Инструкции по эксплуатации.
2. При наличии следов ремонта изделия не официальным дилером компании President Electronics или обнаружения несанкционированного вмешательства либо изменения конструкции (схемы) радиостанции.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

1. Механические (вмятины, царапины, трещины и т.п.) повреждения по вине пользователя в результате небрежного обращения или применения чрезмерных усилий.
2. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (падения внутрь радиостанции посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.), внешним воздействием, неправильным подключением (неправильно отрегулирована антenna, показатели КСВ-датчика выше нормы, ошибка при подключении полярности, неправильное подключение радиостанции, высокое напряжение и т.д.), а также несчастными случаями.
3. Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров, запчастей.

Гарантия не распространяется на: транзисторы мощности, микрофон, предохранители.


Сломанные детали не подлежат замене на новые и меняются только при ремонте радиостанции. Период реализации ремонта – 14 дней со дня получения радиостанции продавцом.

При наличии обстоятельств, которые лишают покупателя права на гарантийный ремонт или замену продукции, такой ремонт или замена проводятся на платных условиях. При этом оплата подлежат как работы, связанные с непосредственным устранением дефектов, так и те работы, которые были проведены с целью выявления этих дефектов и/или причин их возникновения.

Изложенные выше гарантийные условия касаются исключительно обязательств, связанных с обеспечением качества продукции компании President Electronics.

Любые юридические вопросы, связанные с продажей, доставкой, другими отношениями между продавцом и покупателем, регламентируются действующими законами Вашей страны.


Независимо от того, в какой степени к Вам могут применяться те или иные положения данного документа, Вы всегда можете рассчитывать на получение от экспертов официального дилера President Electronics объективной, квалифицированной и оперативной информации касательно СиБи радиостанций PRESIDENT, а также ответ на все интересующие вопросы, касающиеся данной продукции.



**РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ  
№1174 від 23.10.2008 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ  
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НА ТЕРТОРІЇ УКРАЇНИ**

**23.10.2008**

**№ 1174**



**РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ  
№1174 від 23.10.2008 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ  
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НА ТЕРТОРІЇ УКРАЇНИ**

**23.10.2008**

**№ 1174**

Відповідно до статті 26 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, та з метою скорочення термінів допуску на ринок України діяких радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) масового виробництва, які включені до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристрій, **для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію**, затвердженого рішенням НКРЗ від 06.09.2007 № 914 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

**ВИРІШИЛА:**

1. Визначити можливість застосування в Україні наступних типів РЕЗ без установлення додаткових вимог до конкретної моделі РЕЗ з ознаками, наведеними в додатках:

- 1) Абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку E-GSM/GSM-900/GSM-1800, згідно з додатком 1;
- 2) Абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA), згідно з додатком 2;
- 3) Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE Std 802.11a/b/g), згідно з додатком 3;
- 4) Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth), згідно з додатком 4;
- 5) Абонентського обладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT), згідно з додатком 5;
- 6) **Персональних радіостанцій СВ-діапазону, LPD433, PMR446, згідно з додатком 6;**
- 7) Пристрій короткого радіусу дії різного призначення, згідно з додатком 7.

2. Департаменту ліцензування та радіочастот використовувати це рішення під час підготовки матеріалів щодо внесення зазначених типів РЕЗ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристрій, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування згідно з частинами 5 та 6 статті 25 Закону.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення діяльності опубліковувати це рішення на веб-сайті НКРЗ та у наступному випуску офіційного бюлетеня НКРЗ.

# PRESIDENT

ELECTRONICS UKRAINE

ООО “Президент Электроникс Украина”

Адрес: ул. Нижнеюрковская, 31, 04080 Киев, Украина

LLC “President Electronics Ukraine”

Address: 31, Nighniovkivska Str., 04080 Kiev, Ukraine

e-mail: office@president-electronics.com.ua

Web site: www.president-electronics.com.ua

Tel/Fax: + 380 44 499 64 16

